

# arzum

## BLACK MOTION

AR 5099 SAC KURUTMA MAKİNESİ

AR 5099 HAIRDRYER

AR 5099 HAARTROCKNER

AR 5099 مجفف الشعر

### KULLANMA KİLAVUZU

### INSTRUCTION MANUAL

### GEBRAUCHSANWEISUNG

دليل المستخدم

**2200 W**

**3**  
YIL  
YEARS  
JAHRE  
GARANTI  
WARRANTY  
GARANTIE



Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

# BLACK MOTION

## AR 5099 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ



- 1- Ana gövde
- 2- Form başlığı
- 3- Taraklı difüzör
- 4- 3 kademeli ısı ayar düğmesi
- 5- 2 kademeli hız ayar düğmesi

- 6- Soğuk hava düğmesi
- 7- Çıkarılabilir arka izgara kapak ve hava filtresi
- 8- Pratik askı

**Arzum** marka saç kurutma makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

**Arzum Black Motion Saç Kurutma Makinesi;** çok güçlü, sessiz ve çok hafif bir saç kurutma makinesidir. Saçlarınıza istediğiniz şekli kısa sürede vermenizi sağlarken, üstün performansı ve yüksek kalitesi ile siz seçiminizde haklı çıkaracaktır.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Saç kurutucu banyoda kullanıldığında, kurutucu devresi açık da olsa suya yakınlık bir tehlike arz edeceğinden, kullanım sona erdikten sonra kurutucu fışını prizinden çıkarınız.
- Ek koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresinde, beyan değeri 30mA' i aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD)'nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur. Tavsiye için montajcuya başvurunuz.
- Kullanım sırasında cihazın arkasındaki hava giriş izgarasının saç, el ya da başka herhangi bir şey tarafından kapanmadığına emin olunuz. Ön ve arka giriş izgaraları kapatılması durumunda ürününüüzün korunması için yer alan emniyet termiği devreye girecektir ve ürününüz otomatik olarak duracaktır.

Kısa bir soğuma süresi geçtikten sonra ürününüz tekrar çalışır duruma gelecektir.

- Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.
- Bu cihazı suya yakın yerde kullanmayınız.
- Ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Hatalı kullanıldığı takdirde yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvuya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız. Cihazınızın dış yüzeyini kullanmadığınız zamanlarda kuru veya nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi asla ellemeyiniz. Derhal fisini prizden çekiniz ve kullanmadan önce **Arzum Yetkili Servisi'ne** götürüp kontrol ettiriniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fisı arızalıysa, düşürülmeye ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız. İçini açmayın ve kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisi'ne** götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızın kablo ve fisine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayın, prizden çekmek için fisini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Kullanırken ve kullandıktan sonra saç kurutma makinenizin kablosunu isınan kısımlarından uzak tutunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait olan aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayın.

- Sıcak havanın özellikle gözlerinize temasından kaçınınız.
- Saç kurutma makinenizi kullanırken, saçınıza tutuşabilir maddeler içerdiginden dolayı sprey püskürtmeyiniz.
- Cihazın isinan kısımlarını yüzünüzden ve boynunuzdan uzak tutunuz. Cihazınızın isinan kısımlarına dokunmayınız, sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz.
- Cihazı sıcakken veya çalışır vaziyette iken ısiya dayanıksız tekstil mamulleri üzerine veya nemli yüzeylere **KESİNLİKLE** bırakmayın.
- Cihazınızı kullandıkten sonra fışını **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullandıkten sonra aksesuarları sıcak olabileceği için bunları çıkarmadan önce iyice soğumasını bekleyiniz.

## **UYARI:**

- 1- Saç kurutma makinenizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken **KESİNLİKLE** kullanmayın.
- 2- Cihazınızı sadece sap kısmından tutarak kullanınız. Kullanım sırasında, hava çıkış kısmı, difüzör, form başlığı gibi kısımları sıcak olabilmektedir.
- 3- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma / kapama düğmesini "0" kapalı konuma getiriniz ve fışını **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fıştı prizde takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.
- 4- Cihazının başlığını çıkarmak istediğinizde **MUTLAKA** cihazınızın soğumasını bekleyiniz. Kullanım sırasında cihazınız ısındığından dolayı başlık kısmı da sıcak olabilmektedir.

## **KULLANIM ÖNERİLERİ**

- Saç kurutma makineniz ile saçlarınızı çok çabuk kurutabilir ve kolayca değişik saç modelleri yaratılabilirsiniz.
- Düz saçlarınızı dolgunlaştırmak ya da dalgalı şekillendirebilmek için yuvarlak başlıklı bir tarak, düzleştirmek için düz başlıklı bir tarak kullanmanız öneririz. Her iki işlemde de sıcak havanın saçlarınız boyunca diplerden uclarına doğru gelmesini sağlayınız.
- Saç diplerinize dolgunluk vermek istiyorsanız, işe saç diplerinizi, istediğiniz modelin gerektirdiği tarama yönünün ters istikametinde kurutmakla başlayınız.

- Saç kurutma makineniz 3 kademeli ısı ayarı ve 2 kademeli hava hız ayarına sahiptir. İstenilen sıcaklık ve hava kuvvetini bu düğmeler yardımı ile ayarlayabilirsiniz.
- Arzum Black Motion Saç Kurutma Makine'nizde bulunan emniyetli kapatma sistemi sayesinde, cihazınız herhangi bir nedenden ötürü meydana gelebilecek aşırı ısınmalara karşı bir termikle otomatik olarak korunur.
- Cihazınız 1-2 dakika soğuk ortamda bırakılırsa termik koruma otomatik olarak eski konumuna dönecektir.

## **AYAR KADEMELERİ VE CİHAZINIZIN ÖZELLİKLERİ**

### **HİZ AYAR DÜĞMESİ**

- 0 Kapalı  
1 Yavaş  
2 Hızlı



### **ISI AYAR DÜĞMESİ**

- 1 Düşük ısı seviyesi  
2 Orta ısı seviyesi  
3 Yüksek ısı seviyesi



## **SOĞUK HAVA DÜĞMESİ**

- Soğuk hava düğmesine basarak soğuk havanın verilmesi sağlanabilirsiniz. Düğmeye basmayı bıraktığınızda önceden ayarlanmış olan sıcaklık ve hızdaki hava üflemeye devam edecektir. Soğuk hava düğmesini her hız ve ısı ayarında kullanabilirsiniz.
- Uyguladığınız her saç modelinden sonra saçlarınıza biraz soğuk hava verirseniz saç modeliniz daha uzun süre dayanacaktır.



## **FORM BAŞLIĞI (Hava Yönlendirici Aksesuar)**

- Saçınızı daha hızlı ve kolay şekillendirmek için hava akımını belirli bir alanda yoğunlaştıran form başlığını kullanabilirsiniz. Form başlığını, sıcak havanın tam olarak temas etmesini istediğiniz yere yönlendirerek cihazınızı kullanınız.



## **TARAKLI DİFÜZÖR**

- Saçınızı doğal haliyle şekillendirmek, permli saçlarınızı sağlıklı bir şekilde kurutmak için taraklı difüzörü kullanabilirsiniz.
- Cihazınızla şekil verme işleminden sonra şekillendirici bir jöle ya da köpük uygulayarak verdığınız şeklin uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.



**UYARI:** Form başlığını veya taraklı form başlığını kullanırken, saçınızın doğal nemini kaybetmemesi için makinenizi saçınıza çok yaklaştırmayınız.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce kapatın, fışını prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvuya daldırmayın. Dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı madde ve malzemeler ile silmeyiniz.
- Temizleme sırasında aksesuarları yerinden çıkartarak daha kolay temizleyebilirsiniz. Cihazınıza ait aksesuarları elde de yıkayabilirsiniz. Ancak tekrar kullanmadan önce **MUTLAKA** iyice kuruduğundan emin olmalısınız.

- Cihazınızı belli bir kullanım sonrasında arka izgara kapağını ve hava filtresini de temizleyebilirsiniz. Kapağı çevirerek çıkartıktan sonra filtre ve izgaradaki tozları nemli bezle silebilirsiniz.Yerine takmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda pratik asma halkası sayesinde cihazınızı uygun alanlara asarak da muhafaza edebilirsiniz.





Kullanım ömrü 7 yıl  
**TEKNİK ÖZELLİKLER**

220-240 V ~ 50/60 Hz 1800-2200 W  
 2 hız kademesi / 3 ısı kademesi / Soğuk hava düğmesi

## **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

### **AEEE**

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



**Üretici / İthalatçı:**

**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**  
 Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
 Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
 Made in Turkey-Menşei Türkiye'dir  
 0850 222 1800  
[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

## BLACK MOTION AR 5099 HAIRDRYER



- 1- Main body
- 2- Form nozzle  
(Airflow concentrator)
- 3- Finger diffuser
- 4- 3-stage temperature setting

- 5- 2-stage speed setting
- 6- Cool shot button
- 7- Removable cover of air filter  
and air filter
- 8- Practical hanger

We thank you for having selected the **Arzum** brand **hairdryer**. This product as well is one of those we offer to you to make life easier for you.

**Arzum Black Motion Hairdryer** is a very powerful, silent and very light hairdryer. It allows you to give a form to your hairs quickly, and will prove to be right choice for you, thanks to its superior performance and high quality.

Please read the instructions carefully to take a good output from the appliance and then save it for the future references.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Make sure that the air entry drill on the back of the appliance is not covered with hair, hand or anything else while using the machine. If the front and back entry drills are covered during usage, the safety cut-off will stop the appliance automatically. After a short cooling period, you can restart your appliance.

- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use this appliance near water.
- Products should be used as specified in the manual. If used incorrectly, can cause injury.
  - Do not use the extension cables which provide insufficient current not to damage your appliance.
  - **NEVER** plunge your appliance into water or any other liquids and do not use it aside by the vessels which are full of water or other liquids. When not in use, you can clean the surface of your appliance with a dry or damp cloth.
  - Never handle your machine failing down in water or any other liquid. Immediately disconnect it and take it to **Arzum Authorized Service** for control before using the machine again.
  - If the cable or plug of your appliance is broken, or damaged for dropping or due to another reason, then do not use it. Do not open inside and do not attempt to repair on your own, take the appliance to **Arzum Authorized Service**. Care that for using the only original spare parts.
  - Avoid the actions to damage the cable and plug of your appliance. Do not carry it by keeping from the cable, and keep the plug in order to disconnect it, **NEVER** pull it directly from cable. Do not wrap the cable around the appliance.
  - Keep the power cable of your hairdryer away from the hot parts when and after using.
  - Do not attach to your hairdryer any accessories belonging to other appliances.
  - Protect especially your eyes against the contact with hot air.
  - While using your hairdryer, do not use spray as it contains flammable materials.

- Take the warm parts of your appliance from your face and neck and do not touch them. Keep only from the handles and related buttons.
- **NEVER** leave your appliance on the textile products which are not resistant to high temperature or hot surfaces when it is hot or in operation.
- **ALWAYS** unplug your appliance after using.
- After using your appliance wait for your appliance and the related accessories to cool down completely before removal.

## **WARNING:**

1- NEVER use your hairdryer when in the bath, shower or in the areas in contact with water and when your hands are wet.



2- Use your appliance only holding the handle part. When it is in use, air outlet part, diffuser, nozzle, etc. may be hot.

3- When you do not use your appliance, **ALWAYS** set the button off position for closing and unplug your appliance. If closing water while your appliance is off but plug, it will cause a danger.

4- After using your appliance, the nozzle may be hot, so **ALWAYS** allow your appliance cooling down then you can take the nozzle off.

## **SUGGESTIONS FOR USE**

- You can dry your hair quickly and can create the different hair models easily with your hairdryer.
- We recommend you to use a round cover comb to make your smooth hair filled or shape them wavy and to use a smooth cover comb to make them smoother. Make sure in both processes that the hot air goes inside your hair from the bottom points to the tips.
- If you give filling effect to the bottom points of your hair, start it by combing bottom points of your hair in opposite direction to the combing direction required for your desired model.
- Your hairdryer is equipped with a 3-stage temperature setting and a 2-stage air speed setting. These switches allow you to set the desired temperature and air power.
- **Thanks to a safety cut-off device available in your Arzum Hairdryer, this unit is automatically protected with a thermal system, against overheating that may occur for any reason whatsoever.**

- Your appliance needs to be left in a cold environment for 1 to 2 minutes and thermal protection will return to its original position automatically.

## SETTING SELECTIONS

### SPEED/FAN SETTING

0 Off

1 Slow Drying

2 Quick Drying



### TEMPERATURE SETTING

1 Low Temperature Level

2 Medium Temperature Level

3 High Temperature Level



## COOL SHOT BUTTON

- By pressing on the cool shot button, the cold air is given. After giving up pressing the button, your appliance continues to give air which adjusting before. You can always use for cooling the heat in your hairs, switched on at any setting.
- If you give little cold air to your hair after every hair model you apply, your hair model will stay longer.



## FORM NOZZLE (Airflow Concentrator)

- Use the form nozzle which concentrates the airflow and so your hair is dried easily and quick. Use the form nozzle of your hairdryer to route the hot air to the direction which you want them to contact completely.



## FINGER DIFFUSER

- Use the finger diffuser for drying your waved hair in a healthy manner and to form your hair in its natural form.
- Your hair model will stand for a longer time and will be converted especially into natural waves without being curly with the shaping jelly or foams.



**WARNING:** Do not allow your appliance to get much closer to your hair not to lose the natural moisture of your hair.

## CLEANING AND CARE

- When your appliance is not in use, before clean and care it always close and unplug your appliance and allow it to cool.
- **NEVER** plunge your appliance into water or another liquid. Wipe the surface of your appliance with a dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Remove the accessories during the cleaning process and clean them separately. You can wash the accessories of your appliance with your hand. In addition, you should **ALWAYS** make sure that it is completely dry before using again.
- Clean the removable air filter cover and air filter after use a period. Remove the cap by twisting and clean filter and grill with a wet cloth.
- You can store your appliance when not use by hanging with its practical hanger.



Product life 7 years

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240 V ~ 50/60 Hz 1800-2200 W

2 speed setting / 3 temperature setting / Cool shot button

## HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
  - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
  - After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

**The product is in compliance with the WEEE Directives.**

### WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point



**Manufacturer / Importer:**

**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

**www.arzum.com**

# BLACK MOTION

## AR 5099 HAARTROCKNER



- 1- Hauptgehäuse
- 2- Stylingdüse (Formkappe)
- 3- Diffuseur mit Kamm
- 4- Temperaturregelungsknopf mit 3 Stufen

- 5- Geschwindigkeitseinstellknopf mit 2 Stufen
- 6- Taste für Kaltluft
- 7- Herausnehmbarer hinterer Gitterdeckel und Luftfilter
- 8- Praktischer Hängering

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie **Haartrockner** der Marke **Arzum** bevorzugt haben. Dieses Produkt ist eben eines von unseren zahlreichen Produkten, welche wir Ihnen präsentieren, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

**Arzum Black Motion Haartrockner;** ist ein sehr kräftiger, geräuschloser und ganz leichter Haartrockner. Er ermöglicht Ihnen, Ihre Haare in kürzer Zeit wunschgemäß zu gestalten und mit seiner höher Performance und höher Qualität wird er Ihnen zeigen, dass Sie ein gutes Gerät bevorzugt haben.

Um von Ihrem Gerät die beste Leistung erhalten zu können, bitte, diese Gebrauchsanweisung gut durchlesen und sorgfältig aufbewahren, da Sie Gebrauchsanweisung nachher benötigen können.

## **WICHTIGE HINWEISE**

- Bitte, achten Sie drauf, ob die auf Ihrem Gerät angegebene Spannung mit der lokalen Spannung in Ihrer Region übereinstimmt. Wenn eventuelle Schäden wegen der Nichtübereinstimmung der Spannung entstehen, so ist unsere Firma dafür nicht verantwortlich und auch Schäden aus diesen Gründen sind außerhalb unserer Garantie.
- Ihr Gerät ist doch nur für den gewöhnlichen Haushalt bestimmt. Es sollte nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken genutzt werden.

## **VORSICHT**

Ihren Haartrockner **keineswegs beim Baden und auf feuchten bzw. nassen Böden benutzen, wo man mit Wasser in Kontakt kommen kann.**

- Um Pannen bzw. Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sollten keine unzureichenden Verlängerungskabel verwendet werden.
- Dieses Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und physisch, sinnlich oder geistig eingeschränkten oder erfahrungs- und kenntnislosen Personen verwendet werden, wenn bezüglich der sicheren Anwendung

des Gerätes die notwendigen Beobachtungsmaßnahmen geschaffen und Anweisungen erteilt worden sind. Lassen Sie Kinder mit dem Gerät nicht spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht durch nicht beaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.

- Falls Sie vorhaben, Ihr Gerät im Badezimmer einzusetzen, dann nach dem Gebrauch das Gerät unbedingt vom Stromnetz trennen, denn der Einsatz in Wasserbereichen kann eventuelle Gefahren hervorrufen.
- Für weiteren Schutz wird empfohlen, eine Reststrommechanik (RCD) von höchstens 30 mA in die Stromregelung des Badezimmers zu positionieren. Fragen Sie hierzu Ihren Anlagentechniker.
- Dieses Produkt in der Badewanne,

# im Badezimmer, in der Dusche, in Schüsseln oder sonstigen wassergefüllten Behältern bzw. Bereichen nicht einsetzen.

- Die Aufsicht eines Betreuers ist erforderlich, so dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen wassergefüllten Behältern einsetzen.
- Tauchen Sie niemals Ihr Gerät ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein, und benutzen Sie es nicht in der Nähe der Behälter, die mit Wasser oder Flüssigkeiten gefüllt sind.
- Wenn Ihr Gerät ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten fällt, niemals anfassen. Ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose heraus und vor dem Gebrauch bringen Sie es zu dem **Arzum Kundendienst**.
- Bei der Benutzung sollen Sie sicher sein, dass der Lufteinlaßgitter hinter dem Gerät mit Haar oder mit irgend einer Sache nicht abgedeckt bzw. nicht zugemacht ist. Sie sollen sicher sein, dass die vorderen und hinteren Einlaßgitter offen sind.
- Mit nassen bzw. feuchten Händen das Gerät **NIEMALS** anfassen.
- Beim Gebrauch oder nach dem Gebrauch das Kabel Ihres Haartrockners von den geheizten Teilen fernhalten.
- Wenn das Kabel oder der Stecker Ihres Gerätes defekt ist oder wegen des Runterfallens oder aus anderen Gründen beschädigt ist, nicht mehr benutzen. Nicht selber öffnen oder reparieren. Bringen Sie es zu irgendeinem **Arzum Kundendienst**.
- An Ihrem Gerät keine Zubehörteile anderer Geräten montieren.
- Wenn das Gerät von Kindern, Alten, Behinderten benutzt wird, so müssen Sie in der Nähe sein und darauf aufpassen.
- Nach dem Gebrauch Ihres Geräts müssen Sie unbedingt den Stecker Ihres Gerätes aus der Steckdose herausziehen.
- Vermeiden Sie vor allem davor, dass heiße Luft mit Ihren Augen nicht in Kontakt kommt.

- Die geheizten Teile Ihres Gerätes von Ihrem Gesicht und von Ihrem Hals fernhalten und nicht anfassen. Nur die Handgriffe oder betroffene Tasten bzw. Knöpfe halten.
- Wenn das Gerät heiß oder in Betriebszustand ist, auf den Textilien nicht lassen, die gegen die Wärme nicht beständig sind.
- Vermeiden Sie die Bewegungen, die das Kabel und den Stecker Ihres Gerätes beschädigen können. Nicht vom Kabel tragen, sondern den Stecker halten, um es aus der Steckdose herauszuziehen. **AUF KEINEM FALL** vom Kabel ziehen. Das Kabel nicht um das Gerät umwickeln.
- Nach dem Gebrauch warten Sie, bis das Gerät und betroffene Zubehörteile ganz abgekühlt sind. Bevor Sie die Zubehörteile demontieren, warten Sie bis sie abgekühlt werden.

## VORSICHT

- Benutzen Sie Ihr Gerät **NIEMALS** beim Baden und in anderen Orten, wo das Gerät mit Wasser in Berührung kommen kann.
- Beim Gebrauch des Produktes nur den Griff erfassen. Einige Teile wie Luftaustrittsgitter, Diffusor, Form Düse usw können sich beim Gebrauch erwärmen.
- Nach der Benutzung des Gerätes immer den Stecker des Netzkabels Ihres Gerätes herausziehen. Es ist sehr gefährlich Ihren Haartrockner in der Nähe von Wasser mit seinen Netz-auf den Netzstecker angeschlossen zu halten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



## VORSCHLÄGE ZUR BENUTZUNG

- Mit Ihrem Gerät können Sie Ihre Haare sehr schnell trocknen und ganz leicht können Sie diverse Haarformen schaffen.
- Um Ihre glatte Haare gefüllt zu haben oder wellenartig zu gestalten, empfehlen wir Ihnen einen Kamm mit runden Kopfteil und um die Haare glatt zu machen, einen Kamm mit glatten Kopf zu benutzen. Sorgen Sie dafür, dass die heiße Luft in beiden Fällen entlang Ihrer Haare von Unten nach Oben kommt.
- Wenn Sie Ihre Haare unten gefüllt haben wollen, so fangen Sie damit an, Ihre Haare in der Gegenrichtung der für das gewünschte Modell erforderlichen Kämmungsrichtung zu trocknen.
- Ihr Haartrockner besitzt 3 verschiedene Temperaturstufen und 2 verschiedene Luft-Geschwindigkeitsstufen. Mit der Hilfe dieser Tasten können Sie gewünschte Temperatur und Luftstärke einstellen.

## REGELUNGSSTUFEN (EINSTELLSTUFEN)

GESCHWINDIGKEITSREGELUNGSKNOPF / HAARTROCKNUNGSKNOPF

2 Schnell

1 Langsam

0 Geschlossene Position (Aus)



### TEMPERATURREGELUNGSKNOPF

3 Hohes Temperaturniveau

2 Mittleres Temperaturniveau

1 Niedriges Temperaturniveau



## TASTE FÜR KALTLUFT

- Durch Drücken der Taste für Kaltluft wird der Austritt der Kaltluft gesichert. Um die Wärme an Haaren zu kühlen bzw. zu beseitigen, können Sie diese Taste jederzeit benutzen.
- Wenn Sie nach jeder durchgeföhrten Haarform etwas Kaltluft geben, so wird das Modell Ihrer Haare noch länger bleiben.



## STYLINGDÜSE / FORMKAPPE (Zubehörteil zum Luftrichten)

- Benutzen Sie diese Stylingdüse (Formkappe) Ihres Haartrockners lieber an der Stelle, wo Sie den Kontakt der Warmluft mit Ihren Haaren wollen.



## DIFFUSEUR MIT KAMM

- Die Formgebung der Haare mit einem Diffusor ist ein Haarstyling-Methode, die von Friseuren entwickelt wurde und es ist ideal für die natürliche und weiche Haartrends zu verfolgen.
- Das Trocknen Ihrer Haare mit Hilfe eines Form-Diffusors wird hervorragende Ergebnisse, insbesondere für kurze Haare, hervorbringen.
- Ihre Haarstyle wird eine lange Zeit halten und Ihr Diffusor produziert natürliche Wellen ohne Curling, Haargel oder Schaum.
- Diese Accessoire macht permanente und natürlich gewellte Locken.
- Wenn Sie den Wärme-Wahlschalter in die Position «II» und den Schnelligkeit-Wahlschalter in die Position «I» einstellen, beim Trocknen der lockigen Haare durch einen Diffusor können Sie bessere Ergebnisse erhalten.
- Wenn Sie Wellen haben möchten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihre Haare waschen und mit einem Handtuch trocknen. Dann trocknen Sie die Haare teilweise mit der Diffusor Accessoire.
- Schliesslich können Sie Ihre Haare mit Fingern ausformen.
- Ihre Haare mit Fingern kaemen ist ein guter Weg um permanente und natürliche Locken zu haben.
- Während Sie Ihre Haare mit Fingern kaemen, seien Sie sicher, dass die Abluft aus Diffusor durch Ihre Finger laufen.
- Wenn Ihre Haare gründlich getrocknet sind, schütteln Sie Ihren Kopf und geben Sie eine endgültige Form zu Ihrem Haar.
- Halten Sie den Trockner nicht zu nah an Ihr Haar, um den Verlust der natürlichen Feuchtigkeit Ihrer Haare zu verhindern
- Zu lange Betrieb des Trockners wird auch zu Überhitzung führen.



## PFLEGE UND REINIGUNG

- Mit einfachen und kurzen Pflege- und Reinigungsverfahren, stellen Sie sicher Ihren **Arzum Haartrockner** für viele Jahre nutzen zu können.
- Den Stecker Ihres Gerätes aus der Steckdose herausziehen und warten, bis es abgekühlt ist.
- Tauchen Sie Ihr Gerät **NIEMALS** ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit ein.
- Bei der Reinigung die Zubehörteile herausnehmen und separat ausspülen bzw. reinigen.
- Sie können die Zubehörteile Ihres Gerätes per Hand spülen. bzw. reinigen. Bevor Sie das Gerät wieder benutzen, sollen Sie **UNBEDINGT** davon sicher sein, dass sie ganz ausgetrocknet sind.
- Das Gehäuse (Außenfläche) Ihres Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und trocknen.
- Sie können diese Vorgänge je nach der Benutzungsdauer wiederholen.





Lebensdauer 7 Jahre

#### Technische Eigenschaften

220-240 V ~ 50/60 Hz 1800-2200 W

2 Verschiedene Geschwindigkeitsstufen

3 Verschiedene Temperaturstufen / Taste für Kaltluft

## PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantieumfang enthalten.

### Entspricht der WEEE- Vorschrift.

#### WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Hersteller / Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

# **BLACK MOTION**

## **AR 5099 مجفف الشعر**



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 6-زر التشغيل البارد                     | 1-الجسم الرئيسي                |
| 7-غطاء فلتر الهواء القابلة لإزالة وفلتر | 2-فوهة مشكلة                   |
| الهواء القابل                           | مركز جريان الهواء (الحراري)    |
| للغسل.                                  | 3-الناشر بالمشط                |
| 8-عالقة عملية.                          | 4-ضبط درجة الحرارة على 3 مراحل |
|   | 5-ضبط السرعة على مرحلتين.      |

نشكركم على اختياركم مجفف الشعف مف امركة فالكم . وإن هذا النذتب  
إلا فذا إلة الذي

ذلك النقدمة لكم هي من أجل جعل حياتكم أسهل .  
هذا مففرذر قذعر او جذدا إن مجفف الشعف الافي ل ف  
لكم وصدامو وخفيذر جذذدا إلت ذدرك قذذعرل إلالت ذذركية التذدي  
تركذذدها إل ذذرعة ح و كذن لذك  
وسذوي كت ذو علدى أند الحيدار البذبي إلان ذ ة لذك وكعنوا الفقذل  
إلذى ألا ذ الحدار  
وجوات العالية. الرجلذا أن تقدروا التعلينذات إلعناكذة لكذى تيذلوا علدى  
مدراوا جيذد مذن  
الفهاز ثم احظوه من أجل مراجعكم الن تق لية.  
إج لءلتا قرئيااهرماا

- التأكد من أن الفولتاج النشار لذ علدى جهازكم كتطذال ماذا الفولتاج الر  
ي ذي إذى  
منزلخ ولن تعت ر قركتنا م ؤولة عن أكدة أعطذاب إل ذ ي أ نذاج وكفدي  
أن  
تغطى مثل تلك الأعطاب إلالكافالة.
- إن جهازل هو من أجل استعناب الننزي إقط. و ت تعنل إذى الحذارج مذن  
أجدل  
الغراض التفاركة أو البناعية ح وإإن ا سذتعنا ت غيذر النم نذة كفدي أن  
تغطى إلالكافالة.

- ييك أنايسفيدم اهف لالشجزفرماللفرذالشف ي الممفركه 81  
سنولتا مرا وقا لاشدرصالش ي اشميز إلمرفرتاجسفيماا  
أ افسفيماا امليفيماا اييفرجونا إلشفحالشدوه ما لشم فا إللا  
تفف الاشسف ملاميففيز أ اتفف إلممفركي الشي بيممفركتالشمي يلففا  
برسفي مرذالشجزفرمابم يلفافمنفا زمفولا لاجمفر كالشترتجفاا  
م ا شك.ا يجأناناابي باللفرذابرشجزفرم.ا يجبيأنااا  
يي إج لءالشينظي الشصرينام اقولاللفرذاد نام لقوا.

- عندما يستخدم المجفف في الحمام أزله مهن المقهيس بعهد  
الاستعمال، حيث أن قرب من الماء يشهكل خطهراح حتى ولو هو  
كان المجفف مطفأً.
- مهن أحجل الحمايه اضهافية، فمهن تركيهر جمهاز التيهار  
المتبقيهي الله له تيهار تشغيل متقبهي معهاير ال يتوجهواز عهن



- ٠ أبقي كبل مجفف شعرك بعيداً عن القطا الساخنة عندما تستعمل وبعد أن تستعمل.
  - ٠ اال ترقق مجفف شعرك أكسسواره تعود جهزة أخرى.
  - ٠ احمي على وج الخصوص عيونك من أن تلامس الهواء الساخن.
  - ٠ أثناء استعمال مجفف شعرك ال تستعمل البخاخ حيث أن يحتو على مواد قابلة لالشتعال.
  - ٠ أبعد القطا الساخنة لجهازك عن وجهك وعنفك وال تلمسهم. و خهم فقط من القبضاه وا زرار الوثيقة الصلة بهلك.
  - ٠ ال تدع جهازك على متجاه النسيج غير المقاوم للحرارة العالية أو على ا سط الساخنة عندما يكون ساخناً أو في حالة تشغيل.
  - ٠ دائمًا افضل مقبس جهازك بعد الاستعمال.
  - ٠ بعد أن تستعمل جهازك انتسر إلى أن يبرد جهازك والكسسواره الوثيقة الصلة بهلك بشكل كامل قبل ازالتة.
- تنبي :**

١- ال تستعمل مجفف شعرك على إلطالق عندما تكون في الحمام أو الدوش أو في



مناطق مالمسة للماء أو عندما تكون يديك رطتين.

٢- استعمل جهازك فقط بحمله من قطعة القبضة، وعندما يكون قيد الاستعمال فقد تكون قطعة مخرج الهواء والفوهه .. الخ ساخنة.

٣- عندما ال تستعمل جهازك دائمًا اضبط الزر على وضع إلطفاء من أجل إغالق جهازك ونزع مقبسه. وإذا

اقربت بجهازك من اماء أثناء إغالقه فإنه سوف يتضرر.

٤- بعد استعمال جهازك قد تكون الفوهه ساخنة، لذا دائمًا اسمح لجهازك بأن يبرد، ثم يمكنك أن تخرج الفوهه.

### اقتراحات من أجل الاستعمال:

٠ يمكنك أن تجفف شعرك بسرعة وتقوم بهنشاء مودياله شعر مختلفة بسهولة بمجفف شعرك.

٠ ننصحك بأن تستعمل مشط هو غطاء مدور لجعل شعرك ناعماً ومليئاً أو

تشكيل بشكل متموج واستعمال مشط ناعم يجعل أملس. وتأكد خلال كلتا العمليتين من أن يدخل الهواء الحار إلى شعرك من النقاط السفلية إلى ا طراف.

• إها أعطيه تأثيراً باملاء للنقاط السفلية لشعرك ابدأ بتسرير من النقاط السفلية لشعرك باتجاه معاكس التجاه التسري المطلور جل موديلك المرغور ب .

• إن مجفف شعرك مزود بضبط درجة الحرارة على ثالث مراحل وسرعة هواء على مرحلتين. ولهه القاطعاه تسم لك بأن تضبط درجة الحرارة وطاقة الهواء المرغور بهما.



## مراحل العيار و ميزات جهازك ضبط السرعة / المروحة

0 إطفاء

1 تجفيف بطيء

2 تجفيف سريا

ضبط درجة الحرارة

1 مستوى درجة حرارة منخفض

2 مستوى درجة حرارة متوسط

3 مستوى درجة حرارة عالي

## زر التشغيل البارد

• عند الضغط على زر التشغيل البارد ينطلق الهواء البارد. وبعد أن

ترك الضغط على الزر فهن جهازك يستمر ببعطاء

الهواء البارد الـ

تم ضبط مسبقاً. ويمكنك أن تستخدم ههه الحالة دائم من أجل تبريد

حرارة شعرك. ويمكن أن تشعلها على أ ضبط.

• إها أعطيه هواء بارد خفيف إلى شعرك بعد كل تسريره شعر،

فهن موديل شعرك سوف يدوم لفترة أطول.

## الفوهة المشكلة

## (مركز جريان الهواء)



• استعمل الفوهة المشكّلة التي تركز جريان الهواء بحيث يتم تجفيف شعرك بسهولة وسرعة. واستخدم فوهة التشكيل لمجففك لكي توج جريان الهواء الساخن بالاتجاه الذي تريده ليكون ملمساً لشعرك بشكّل كامل.

تبيه: ال تسمح لجهازك بأن يقترب أكثر من شعرك، لكي ال تفقد رطوبة شعرك الطبيعية.



## الناشر بالمشط

\* يمكنكم استعمال الناشر بالمشط من أجل إعطاء شكل طبيعي للشعر وتجفيف شعركم بشكل المتموج

\* يمكنكم تطبيق الجل الذي يعطي الشكل للشعر أو الرغوة بعد عملية إعطاء الشكل للشعر بواسطة جهازكم

وتؤمن تحمل طويلاً المدة لحرقش شكل الشعر تجهيز: أثناء استعمال رأس الفورم أو الناشر بالمشط ال تقربوا الجهاز إلى شعركم كثيراً من أجل عدم فقدان الرطوبة الطبيعية لشعركم.

## التنظيف والعناية:

- عندما لا يكون جهازك قيد الاستعمال قبل التنسييف والعنايةأغلق وأخرج المقبس ودع يبرد.
- لا تضايق جهازك على اطريق في الماء أو في سائل آخر. وامس سط جهازك بقطعة قما رطبة نوعاً ما أو جافة. وال تستعمل منسفاه كاشطة أو بطاناه ملمعة.
- أزل الكسواراه خالل عملية التنسييف ونسفها بشكل منفصل. يمكن أن تغسل اكسسوارات جهازك بيديك. وبإضافة إلى ذلك عليك دائمًا تأكيد أن أنها جافة بشكل كامل قبل استعمالها مرة أخرى.
- نصف غطاء فلتر الهواء القابل لإزالته وفلتر الهواء بعد فترة من الاستعمال. وأزل الغطاء بهذه ونصف الفلتر والشبكة بقطعة قما رطبة. وبإضافة إلى ذلك عليك دائمًا تأكيد أن أنها جافة بشكل كامل قبل استعمالها مرة أخرى.
- يمكنك أن تخزن جهازك عندما لا يكون قيد الاستعمال بتعليق بعلقة العملية.



عمر المنتج 7 سنوات  
المواصفات الفنية

220-240 V - 50/60 Hz 1800-2200 W

ضبط السرعة على مراحلتين / ضبط الحرارة على 3 مراحل / زر التشغيل البارد

### **الخصوصيات التي يجب الانتباه إليها أثناء الشحن والنقل:**

- من أجل عدم تعرض الجهاز وأقصامه للضرر أثناء الشحن والنقل يجب حفظه في علبة الأصلية.
- احفظ المنتج أثناء الشحن في وضعه الطبيعي.
- انتبه لئلا يسقط الجهاز أثناء النقل واحفظه ضد الصدمات.
- الاعطال والاضرار الحاصلة أثناء الشحن بعد تسليم المنتج الى الزبون لا تدخل ضمن نطاق الضمان.

### **ملامم لتعليمات الدليل**

### **WEEE**

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات WEEE؛ لذا يجب عدم رميها في القمامنة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقاً لإعادة تدوير هذا الجهاز.



**المستورد / المنتج:**

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

**a- Sözleşmeden dönme,**

**b- Satış bedelinden indirim isteme,**

**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**

**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

**haklarından birini kullanabilir.**

**4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksinin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6. Malin tamir süresi 20 iş günü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7. Malin kullanma kılavuzunda** yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak** çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

**9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

# arzum

## BLACK MOTION

AR 5099 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

### GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0028

BELGE TARİHİ: 01.08.2022

#### İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

#### FİRMA YETKİLİ İMZASI:



ARZUM ELEKTRİKLİ  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BLACK MOTION

TYPE NO : AR 5099

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

#### SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

# arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ

ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

**0850 222 1800**



## YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBiS)

<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

## GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

[WWW.ARZUM.COM](http://WWW.ARZUM.COM)



%100 geri dönüştürülmüş kağıt  
100% recycled paper