

# arzum

## MULTI MEAT

AR 1076 KİYMA MAKİNESİ

AR 1076 MEAT GRINDER

AR 1076 HACKFLEISCHMASCHINE

KULLANMA KİLAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG



2000W  
KİLİT  
MOTOR



Turkey

# MULTI MEAT AR 1076 KIYMA MAKİNESİ



- 1- Ana gövde
- 2-Açma / Kapama düğmesi.
- 3-Geri Alma düğmesi (Reverse)
- 4-Kiyım haznesi
- 5-Kiyım haznesi ayırmaya düğmesi
- 6- Karıştırma çubuğu
- 7- Metal dişli
- 8- Paslanmaz çelik bıçak
- 9- Et kıyma diski

- 10- Ayırıcı
- 11- Sucuk-Sosis-İçli köfte aparatı
- 12- İçli köfte şekillendiricisi
- 13- İçli köfte konisi
- 14- Vidalı kapak
- 15- İtici
- 16- Doldurma tepsisi

Arzum marka **kıyma makinesini** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum MULTI MEAT Kıyma Makinenizin Üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuınız yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınıza zarar vermeme için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

**DİKKAT:** Kıyma makinenizi kullanmadığınız zamanlarda, aksesuarlarını takip çıkarmadan, temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızı açma kapama düğmesini "OFF" kapalı konumuna getiriniz ve mutlaka fış prizden çekiniz. Cihazınızı kullanım esnasında hareket eden parçalarına dokunmaktan kaçınınız.

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz. **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı; hasarlı kablo, fiş ve aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklılık olduğunda çalıştmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Fiş ve kablo mutlaka yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Kıyma makinenizin gövdesini hiçbir şekilde su veya herhangi bir sıvuya batırmayınız. Dış yüzeyini kuru/nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- **Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı, yanın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için cihazınızda KESİNLİKLE kullanmayınız.**
- Cihazınızı düz bir zemin üzerinde çalıştırınız.
- Cihazınızı çalıştmadan önce aksesuarlarının yerlerine iyice oturduğundan emin olunuz ve hiçbir aksesuarı içine malzeme koymadan boş olarak çalıştmayınız.
- Cihazınızı çalıştmadan önce kıyım hazırlığının iyice yerleştiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz. Aksi takdirde cihazınız çalışmayaçaktır.
- Cihazınız çalışırken hareketli parçalara dokunmaktan kaçınınız.
- **Cihazınızı kullanırken; yiyecekleri itmek için KESİNLİKLE parmaklarınızı veya çatal, bıçak, kaşık vb. kullanmayınız. Bu amaç için sadece itici aparatları kullanınız.**
- Cihazınızın herhangi bir aksesuarını çıkartmadan önce motorunun iyice durduğundan emin olunuz.
- Cihazınız kemik, findık gibi sert besinleri öğütmeye uygun değildir.
- Cihazınızı tavsiye edilen şekilde ve amacına uygun kullanınız.
- Cihazla birlikte verilenler dışındaki aksesuarlar, güvenli kullanımları için talimatlar içerir..
- Cihazınız sıcak sıvı ile temas ettiğinde dikkatli olunuz, ani buharlaşma nedeniyle sıçramalara sebep olabilir.

**NOT:** Robotunuz, emniyetinizi sağlamak için, kiyim haznesi tam olarak yerine oturup kilitleninceye kadar çalışmayaacaktır.

**UYARI: CİHAZ SADECE KISA SÜRELİ KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR. TEKRAR AÇMADAN ÖNCE CİHAZI KAPALI TUTUP MOTORUN SOĞUMASINI BEKLEYİN.**

KULLANILACAK MALZEME	MAKSİMUM SÜRE
ET	5 DK
SEBZE	7 DK

## KULLANIM ÖNERİLERİ

- Cihazınızı kullanmaya başladan önce “**Temizlik ve Bakım**” bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkana bilen parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayınız. Kullanmadan önce içice kuruduğundan emin olunuz. Ana gövdeyi kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Cihazınıza parçaları yerleştirmeden önce cihazınızın fişinin prizde takılı olmadığına emin olunuz.
- Cihazınızın ana gövdesini düz ve sabit bir yüzeye, motor kısmı size dönük olacak şekilde yerleştiriniz.



## KIYMA YAPIMI

- Karıştırma çubuğu, metal dişli önce girecek şekilde kiyim haznesinin içine yerleştiriniz ve biçağı karıştırma çubuğu ucuna takınız.
- Et kiyma diskini (kalın veya ince) kiyim haznesine yerleştiriniz.



**DİKKAT:** Haznenin ağızındaki çıkıştı **MUTLAKA** kiyma diskinin girintisine denk gelmelidir.


- Vidalı kapağı sıkıca kapatarak bu parçaların yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Kıyım haznesini düz bir pozisyonda yerleştiriniz. Kıyım haznesi yerine oturduğu zaman kıyım haznesi ayırma düğmesini saat yönüne doğru çevirerek haznenin sabitlenmesini sağlayınız.
- Doldurma tepsisini yerine yerleştiriniz.
- Etleri 10 cm uzunluğunda, 2 cm kalınlığında olacak şekilde parçalara ayıriz. Parçalarda kemik, kıkıldak ve sinir olmadığını **MUTLAKA** kontrol ediniz. **ASLA** donmuş et kullanmayın.
- Kıyma aparatının altına bir kap yerleştiriniz ve güç tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Hazırladığınız etleri doldurma tepsisine yerleştirip itici yardımıyla, eti parça parça kıyma aparatının içine itiniz.

**DİKKAT:** Hiçbir zaman parmaklarınızla veya başka bir gereçle yiyecekleriitmeyiniz.



## SUCUK-SOSİS YAPIMI

- Karıştırma çubuğu, metal dişli önce girecek şekilde kıyım haznesinin içine yerleştiriniz ve ayırıcıyı karıştırma çubuğu ucuna takınız.
- DİKKAT:** Haznenin ağızındaki çıkıştı **MUTLAKA** ayırcının girintisine denk gelmelidir.
- Sucuk-Sosis aparatını kıyım haznesine yerleştiriniz.
- Vidalı kapağı sıkıca kapatarak bu parçaların yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Kıyım haznesini düz bir pozisyonda yerleştiriniz. Kıyım haznesi yerine oturduğu zaman kıyım haznesi ayırma düğmesini saat yönüne doğru çevirerek haznenin sabitlenmesini sağlayınız.
- Doldurma tepsisini yerine yerleştiriniz.



- Temiz ufak bir bağırsak ayarlayıp sucuk - sosis aparatına takınız ve güç tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Hazırladığınız et karışımını tepsİYE yerleştirip iticiyi kullanarak tepsinin içine itiniz.
- Hazırladığınız karışım bağırsağın içine girmeye başlayacaktır. Sucuk veya sosis uygun uzunluğa ulaştığı zaman ip ile istediğiniz herhangi bir yerden bağlayabilirsiniz.



**NOT:** Sucuk veya sosis yapmak için kullanacağınız bağırsağı yumusatmak için 10 dakika ılık suda bekletiniz. Bu şekilde bağırsak sucuk-sosis aparatına daha kolay takılacaktır. Eğer bağırsak aparatı yapışırsa, bağırsağı su ile ıslatınız.

## İÇLİ KÖFTE YAPIMI

- Karıştırma çubuğu, metal dişli önce girecek şekilde kiyim haznesinin içine yerleştiriniz ve içli köfte şekillendiricisi çubuğu ucuna takınız.

**DİKKAT:** Haznenin

ağzındaki çıkıştı

**MUTLAKA**

şekillendiricinin girintisine denk gelmelidir.



- İçli köfte konisini kiyim haznesine yerleştiriniz.

- Vidalı kapağı sıkıca kapatarak bu parçaların yerine tam oturmasını sağlayınız.



- Kiyim haznesini düz bir pozisyonda yerleştiriniz. Kiyim haznesi yerine oturduğu zaman kiyim haznesi ayırmaya düşmesini saat yönüne doğru çevirerek haznenin sabitlenmesini sağlayınız.

- Doldurma tepsisini yerine yerleştiriniz ve güç tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Hazırladığınız karışımı tepsİYE yerleştirip iticiyi



kullanarak tepsinin içine itiniz.

- İçli köfte istenilen uzunluğa geldiğinde kesiniz.

## İÇLİ KÖFTE TARİFİ:

### MALZEMELER:

#### İç Harcı:

- 400 gr yağsız et
- 2 adet soğan
- 1 demet maydanoz
- Bol ceviz
- 5-10 ml / 1-2 tatlı kaşığı yenibahar
- Tuz, Biber

#### Dış Harcı:

- 500 gram yağsız et
- 500 gr ince bulgur
- 15 ml / 2 yemek kaşığı un
- 1 küçük soğan
- 1 kaşık biber salçası
- Tuz

### YAPILIŞI:

500 gr yağsız eti kıyma makinesinin ince kıyma diskinden geçirin. İnce doğranmış 2 soğanı ve elde ettiğiniz kıymayı yağıda kavurun. Tuz, karabiber ve salçayı ilave edilip biraz daha kavurun.

Malzemeler kavrulduktan sonra altını kapatın, ince doğranmış cevizleri ekleyin ve iç harcı soğumaya bırakın. Dışı için 500 gr eti kıyma makinesinin ince kıyma diskinden geçirin. Elde ettiğiniz kıymayı kalan malzemeler ile iyice karıştırın. Karışımı kıyma makinesinin ince kıyma diskinden tekrar geçirin. Karışım iyice yoğurulana kadar ince kıyma diskinden geçirmeye devam edin. Daha sonra et kıyma makinesinin içli köfte ağızlığını kullanılarak hazırlanan karışımı makineden geçirin. 7-8 cm uzunluğuna geldiğinde kesin ve bir ucunu kapatın. İç harcından 1 yemek kaşığı kadar koyun ve kapatın. Kapatma sırasında ellerin ıslak olması köftenin kolay kavramasını sağlar, böylece köfteyi çok kalınlaştırmadan kapatabilirsiniz. Eğer kızartma yapılacaksa bol ve çok kızgın yağıda devamlı çevrilerek kızartılır. Eğer haşlanması yapılacaksa bir tencere içerisinde su kaynatıp, köfteler suyun içine konularak haşlanır.

## TIKANMA HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

- Kıyma makinenizin **off** düğmesine basarak makinenizi durdurunuz.
- Daha sonra, yiyecekleri dışarı atmak için **geri alma düğmesine (reverse)** basınız. Cihazı birkaç saniye çalıştırıldıktan sonra düğmeyi serbest bırakınız.
- Kıyma işlemeye devam etmek için ise tekrar güç düğmesine basınız ve makineyi çalıştırınız.

**DİKKAT: ÇALIŞTIRMA VEYA GERİ KUMANDASINI HAREKETE GEÇİRMEDEN ÖNCE CİHAZINIZIN TAMAMEN DURMASINI BEKLEYİNİZ.**



## TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızla işiniz bittiğinde öncelikle off düğmesine basarak cihazınızı kapatınız ve fışını prizden çekiniz.
- Kıymı hazırlamak için, tepsiyi yiyecek ekleme borusundan ayırınız. Kıymı hazırlama dğmesini saat yönünün tersine doğru çeviriniz.



- Vidalı kapağı gevsetiniz, et kıyma disklerini, bıçağı ve kanıştırma çubuğuunu çıkarınız.

- Kullanıldan HEMEN sonra bütün parçaları sabunlu sıcak su ile yıkayınız, durulayınız ve dikkatle kurulayınız.

**DİKKAT: CİHAZINIZIN PARÇALARINI KESİNLİKLE BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYINIZ.**

- Et kıyma disklerinin ve bıçağın yağlı olmasını tavsiye ederiz. Temizlikten sonra bitkisel sıvı yağı ile yağlayınız.
- Makinenizin gövdesini hiçbir şekilde, herhangi bir sıvuya batırmayınız. Kuru/nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Adaptörü ıslak bir bez ile silmeniz yeterli olacaktır. Aşırı su aksesuarın içerisine girerek bozulmasına sebep olabilir.

Kullanım ömrü 7 yıl

**Teknik Özellikler:**

220-240 V ~ 50/60 Hz

800 W

## **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müsteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

### **AEEE**

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan olduğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



**İthalatçı:**

**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China-Menşei Çin'dir.

0850 222 1800

**[www.arzum.com](http://www.arzum.com)**

# MULTI MEAT AR 1076 MEAT GRINDER



- 1- Main body
- 2-On / Off button
- 3-Reverse button
- 4-Mince bowl
- 5-Mince bowl release button
- 6-Mixing rod
- 7- Metal gear
- 8-Stainless steel blade

- 9- Grinding discs
- 10- Seperator
- 11- Sausage apparatus
- 12- Former
- 13- Cone
- 14- Screw ring
- 15- Pusher
- 16- Tray

We thank you for having selected an **Arzum** brand **meat grinder**. We wish this product to make life easier for you, as with other **Arzum** products offered to you.

In order to obtain utmost output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Make sure that the voltage indicated on the **Arzum MULTI MEAT Grinder** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. It should not be used for commercial or industrial purposes. Such failures shall not be covered by the guarantee.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**CAUTION: ALWAYS** turn the operation button to "Off" position and unplug your appliance from outlet when not in use, before putting in or taking out attachments, or before caring and cleaning. Do not touch moving parts of your appliance when it is in use.

- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your appliance. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug, hold the plug and **DO NOT** pull by the cord. Ensure that the cable does not hang over from the table or workbench sides or does not contact any other appliance and hot surfaces.
- Do not operate the appliance with a damaged cord, plug or accessories, or after it has been dropped down or malfunctions in any manner. In such case, take it to the nearest **Arzum Authorized Service** for any necessary examinations and repair. The plug and cord must be replaced by the authorized service.
- **NEVER** immerse the main body into water or other liquids, wipe the outside with a slightly damp cloth for cleaning.
- **NEVER** use any parts on your appliance, which parts not produced or recommended by the manufacturer firm, since they may result in, fire, electrical shock or injury.
- Operate your appliance on a flat surface.
- Make sure that the attachments are securely put in their places before operating your appliance and do not operate when it is empty as without attachments and food.
- Be certain that mince bowl is securely locked in place before operating your appliance. It may not operate unless the bowl is properly locked in its place.
- Do not touch the moving parts when the appliance is working.
- **NEVER use your finger, fork, spoon or knife to push the food into the canal. Use ONLY the pusher for this purpose.**
- Wait until moving parts have stopped running before you remove the parts of the appliance.
- Do not attempt to grind bones, nuts or other hard items.
- Use your appliance as it is recommended.
- Accessories, other than those supplied with the appliance, include instructions for their safe use.
- Be careful hot liquid is poured into the food processor or blender ad it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming

**NOTE:** For your personal safety reasons, your meat grinder may not operate unless the mince bowl is properly locked in its place.

**CAUTION:** THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR SHORT-TERM OPERATION ONLY. SWITCH IT OFF AFTERWARDS AND ALLOW THE MOTOR TO COOL DOWN BEFORE SWITCHING ON AGAIN.

USE	MAXIMUM TIME
MEAT	5 MIN
VEGETABLE	7 MIN

## SUGGESTIONS OF USE

- Before using your appliance read "**Cleaning and Care**" part and wash the accessories of your appliance which can be washed carefully with water and soap. **NEVER** immerse the main body into water or other liquids, wipe the outside with a slightly damp cloth for cleaning.
- Make sure that your appliance is not plugged in while putting the accessories.
- Place your appliance on a flat surface and face the motor part towards you.



## MINCE MAKING

- Insert the mixing rod starting from the plastic gear into the mince bowl and place the blade on the other end of the mixing rod.
- Place the grinding disk (fine or coarse) onto the mixing rod.



**ATTENTION:** Make sure the notches of the grinding disk fit onto the projections of the mince bowl.


- Turn the screw ring on the mince bowl until it is properly fastened.
- Hold the mince bowl upright position and insert it into the inlet, then move the button clockwise so that the button being fastened tightly.
- Place the tray on the upper mouth of the mince bowl.
- Cut the meat into 10 cm long, 2 cm thick strips. Remove bones, pieces, of gristle and sinews as much as possible. **Never** use frozen meat.
- Place another tray under the mince bowl and turn it on.
- Push the meat pieces into the mince bowl with meat pusher.

**CAUTION:** **Never** push them with your fingers or any other tool.



## SAUSAGE MAKING

- Insert the mixing rod starting from the plastic gear into the mince bowl and place the separator on the other end of the mixing rod.
- ATTENTION:** Make sure the notches of the separator fit onto the projections of the mince bowl.
- Place the sausage apparatus onto the mixing rod.
- Turn the screw ring on the mince bowl until it is properly fastened.
- Hold the mince bowl upright position and insert it into the inlet, then move the button clockwise so that the button being fastened tightly.
- Place the tray on the upper mouth of the mince bowl.



- Put a small clean intestine onto the sausage apparatus and turn it on.
- Put the minced meat into the mince bowl and push it into the mince bowl with meat pusher.
- The mixture enters in the intestine. When the sausage reaches the appropriate length, tie it at any point you want.




**NOTE:** In order to soften the intestine, put it in warm water for 10 minutes before you use it. After that the intestine will slide onto the sausage apparatus easily. If the intestine gets stuck onto the sausage apparatus, wet it with some water.

## MAKING KEBBE

- Insert the mixing rod starting from the plastic gear into the mince bowl and place the former on the other end of the mixing rod.

**ATTENTION: Make sure the notches of the former fit onto the projections of the mince bowl.**



- Place the cone onto the mixing rod.
- Turn the screw ring on the mince bowl until it is properly fastened.
- Hold the mince bowl upright position and insert it into the inlet, then move the button clockwise so that the button being fastened tightly.
- Place the tray on the upper mouth of the mince bowl and turn it on.
- Put the prepared kebbe mixture into the mince bowl and push it into the mince bowl with meat pusher.
- Cut the outer layer of kebbe into the desired lengths.



# KEBBE RECIPE: INGREDIENTS:

Inside:	Outside:
<ul style="list-style-type: none"><li>· 400 gr lean meat</li><li>· 2 onion</li><li>· 1 bunch of parsley</li><li>· Walnut</li><li>· 5-10 ml / 1-2 tsp allspice</li><li>· Salt, pepper</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 500 gram lean meat</li><li>· 500 gr washed and drained bulgur wheat</li><li>· 15 ml / 2 tbs plain flour</li><li>· 1 small onion</li><li>· 1 tbs pepper sauce</li><li>· Salt, pepper</li></ul>

## PREPERATION:

Mince 500 gr lean meat with fine grinding disk. Fry 2 finely chopped onions until golden brown. Add the remaining ingredients and cook some more. After they are cooked, add chopped walnuts and allow to cool. For the outside casing, mince 500gr lean meat with fine grinding disk. Mix bulgur wheat, chopped onion and other ingredients with minced meat and mince them all with fine grinding disk. If needed pass them through the mincer a second and a third time. Then, pass the mixture for outer casing from the grinder. Cut into approximately 7-8 cm lengths and pinch one end of the tube together. Put 1 spoon of the mixture prepared before for inside and pinch the other end. While pinching, wet your hands a little bit in order to pinch them easily without making it thicker. You can whether deeply fries it or boil it in water.

## IN CASE OF CONGESTION

- Press **off button** and turn off the appliance.
- Press **Stop/REV button** in order to take out the foods. Few minutes later leave the button.
- Press **on button** again to continue mincing.



**CAUTION: WAIT YOUR APPLIANCE TO STOP COMPLETELY BEFORE OPERATING OR ACTIVATING THE REVERSE COMMAND.**

## CLEANING AND CARE

- After finishing your work, **press Off button** and turns off your appliance, then remove the plug from wall socket.
- Remove the tray and press the mince bowl release button and then bend the entire unit to right direction.



- Unscrew the screw ring and remove all parts of the mince bowl.
- Wash all parts that have come into contact with meat in hot soapy water. Clean them immediately after use.

### CAUTION: DO NOT CLEAN THE PARTS IN THE DISHWASHER!

- We advise you to lubricate the grinding discs and blade with vegetable oil. Oil them after each cleaning.
- Do not let water to enter in the main body. Wipe with a slightly damp cloth only.



Product life 7 years

### Technical Specifications

220-240 V ~ 50/60 Hz

800 W

## HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
  - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
  - After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

**The product is in compliance with the WEEE Directives.**

### WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



#### Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye


Made in China

Tel: + 212 467 80 80

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

# MULTI MEAT

## AR 1076 HACKFLEISCHMASCHINE



1. Hauptgehäuse
2. An- & Aus-Taste
3. Rückkehrtaste Reverse
4. Hackfleischspeicher
5. Trennknopf für Hackfleischspeicher
6. Mischstab
7. Metal zahnrad
8. Edelstahlmesser
9. Fleischhackscheibe
10. Trenner
11. Wurst- und Würstchenapparat
12. Former für gefüllte Frikadellen
13. Zylinder für gefüllte Frikadellen
14. Schraubdeckel
15. Schieber
16. Auffüllblech

Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Auswahl der **Arzum Hackfleischmaschine** und wünschen, dass auch dieses Gerät wie all unsere anderen Produkte Ihnen Ihr Leben erleichtert.

Für eine Leistung Ihres Gerätes, lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diesen für späteren eventuellen Gebrauch auf.

## WICHTIGE HINWEISE

- Bitte achten Sie darauf, dass die auf Ihrer **Arzum Hackfleischmaschine** angegebene Spannung der lokalen Spannung an Ihrem Aufenthaltsort entspricht. Bezüglich aufgrund von Unstimmigkeiten zustande kommender eventueller Störung trägt unsere Firma keinerlei Verantwortung. Störungen dieser Art werden außerhalb des Garantieumfangs behandelt.
- Ihr Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt konstruiert und darf für Handels- oder Industriezwecken nicht eingesetzt werden. Andernfalls wird es außerhalb des Garantieumfangs behandelt.
- Um Ihr Gerät zu schützen, setzen Sie bitte keine Verlängerungskabel mit ungenügender Spannung ein.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und mehr, von Personen die körperlich und Seelische und gefühlsmäßig nicht ganz funktionstüchtig sind oder von Personen die keine Erfahrung oder Informationen haben benutzt werden, wenn diesen eine Gebrauchsanleitung vorgeführt und ausreichend erzählt worden ist.

Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigungen

# und Wartungen sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

**Achtung:** Bringen Sie die An-/Aus-Taste Ihrer Hackfleischmaschine außerhalb der Betriebszeiten, vor Anbringen und Abnehmen der Zubehörteile sowie vor der Reinigung in "OFF" -Position und ziehen Sie den Netzstecker unbedingt aus der Steckdose. Vermeiden Sie während des Betriebs Ihres Gerätes jegliche Berührung mit den beweglichen Teilen Ihres Gerätes.

- Vermeiden Sie jeglichen Vorgang, welcher dem Kabel und dem Netzstecker Ihres Gerätes schaden könnte. Tragen Sie Ihr Gerät nicht vom Kabel. Ziehen Sie das Kabel unbedingt vom Netzstecker aus der Steckdose, **NIEMALS** vom Kabel ziehen. Halten Sie das Kabel von scharfen Kanten und warmen Oberflächen fern.
- Bei beschädigtem Kabel, Netzstecker und Zubehörteil, nach einem Sturz oder einem beliebigen Schaden, bedienen Sie Ihr Gerät bitte nicht. Setzen Sie sich in solchen Fällen für die Erledigung des Falles bitte mit dem Ihnen am nächsten zuständigen **Arzum Service** in Verbindung. Netzstecker und Kabel dürfen nur seitens des zuständigen Service ausgewechselt werden. Bitte verwenden Sie an Ihrem Gerät nur Originalersatzteile.
- Tauchen Sie das Gehäuse Ihres Gerätes keinesfalls in Wasser oder eine beliebige Flüssigkeit. Reinigen Sie die Außenoberfläche durch Abwischen mit einem Trocken-/Feuchttuch.
- **Ersatz- / Zubehörteile, welche nicht seitens der Herstellerfirma gefertigt wurden, können zu Brand, Stromschlag oder sonstigen Verletzungen führen, daher diese bitte NIEMALS verwenden.**
  - Betreiben Sie Ihr Gerät auf einer ebenen Fläche.
  - Vergewissern Sie sich vor Betrieb des Gerätes, dass die Zubehörteile fest sitzen. Betreiben Sie kein Zubehörteil ohne die jeweiligen Zutaten einzufüllen.
  - Vergewissern Sie sich vor Betrieb des Gerätes, dass der Deckel des Speichers gut festsitzt und verschlossen ist. Andernfalls wird Ihr Gerät nicht anlaufen.
  - Vermeiden Sie während des Betriebs Ihres Gerätes jegliche Berührung mit den beweglichen Teilen Ihres Gerätes.
- **Verwenden Sie für das Schieben der Zutaten während des Betriebs**

**des Gerätes NIEMALS Ihre Finger oder Gabel, Messer Löffel u.ä.  
Setzen Sie für diesen Zweck bitte nur den dafür bestimmten Schieber ein.**

- Bevor Sie ein beliebiges Teil Ihres Gerätes abnehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Motor des Gerätes gestoppt hat.
- Ihr Gerät ist nicht für das Mahlen von härteren Zutaten wie zum Beispiel Knochen oder Haselnüssen bestimmt.
- Setzen Sie Ihr Gerät bitte nur wie empfohlen und zweckbestimmt ein.
- Zubehör, das nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, enthält Anweisungen für deren sicheren Gebrauch.
- Achten Sie darauf, dass heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird und dass sie durch plötzliches Dämpfen aus dem Gerät ausgeworfen werden kann.

**BEMERKUNG: IHRE KÜCHENMASCHINE WIRD BEVOR DER MAHLSPEICHER UND DER DECKEL NICHT EINWANDFREI FESTSITZT UND VERSCHLOSSEN IST NICHT ANLAUFEN.**

**HINWEIS: DAS GERÄT WURDE NUR FÜR DEN KURZEN GEBRAUCH ENTWICKELT. WARTEN SIE, BIS DER MOTOR ABGEKÜHLT IST BEVOR SIE DAS GERÄT WIEDER BENUTZEN.**

**MATERIAL** MAXIMALE DAUER

**FLEISCH** 5 MIN

**GEMÜSE** 7 MIN


## **EMPFEHLUNGEN ZUR BEDIENUNG**

- Bitte lesen Sie vor Betrieb Ihres Gerätes den Teil für "Reinigung und Wartung" sorgfältig durch und waschen Sie die abnehmbaren und waschbaren Teile in warmem Seifenwasser. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen dieser Teile, dass diese getrocknet sind. Tauchen Sie das Hauptgehäuse niemals in Wasser. Bitte nur durch Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Bevor Sie die Teile an Ihrem Gerät anbringen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt.
- Setzen Sie das Gehäuse Ihres Gerätes auf eine ebene und feste Oberfläche so auf, dass der Motor des Geräts Ihrerseits sichtbar ist.



## HACKFLEISCH

- Setzen Sie die Rührleiste mit Kunststoffgewinde vorn in den Hackspeicher und bringen Sie das Messer an der Spitze der Rührleiste an.
- Setzen Sie die Fleischhackscheibe (dick, oder dünn) in den Hackspeicher.



**ACHTUNG:** Der Außenzahn am Speichermund muss **UNBEDINGT** die in die Mulde der Hackscheibe.

- Ziehen Sie den Schraubdeckel fest zu und gewährleisten Sie ein festes Ansitzen dieser Teile.
- Halten Sie die Mince Schüssel aufrecht und setzen Sie in den Einlass, dann bewegen Sie den TrennKnopf gegen im Uhrzeigersinn, um den Trennknopf fest zu schließen.
- Bringen Sie das Füllblech an .
- Bereiten Sie das Fleisch in einer Länge von 10 cm und einer Breite von 2 cm zu. Kontrollieren Sie **UNBEDINGT**, dass sich in den Fleischstücken keine Knochen oder Nerventeile befinden. **NIEMALS** eingefrorenes Fleisch verwenden.
- Stellen Sie unter den Hackfleischapparat eine Schüssel und drücken Sie die An-Taste Ihres Gerätes.
- Füllen Sie die zubereiteten Fleischstücke in das Auffüllblech und schieben Sie das Fleisch mit Hilfe des Schiebers Teil für Teil in den Hackapparat.



**ACHTUNG:** Schieben Sie das Fleisch niemals mit Ihren Fingern oder sonstigen Geräten.

## ZUBEREITEN VON WURST-WÜRSTCHEN

- Setzen Sie die Rührleiste mit Kunststoffgewinde vorn in den Hackspeicher und bringen Sie das Messer an der Spitze der Rührleiste an.

**ACHTUNG:** Der Außenzahn am Speichermund muss **UNBEDINGT** die in die Mulde der Hackscheibe.

- Setzen Sie den Wurst-Würstchenapparat in den Hackspeicher.

- Ziehen Sie den Schraubdeckel fest zu und gewährleisten Sie ein festes Ansitzen dieser Teile.

- Halten Sie die Mince Schüssel aufrecht und setzen Sie in den Einlass, dann bewegen Sie den TrennKnopf gegen im Uhrzeigersinn, um den Trennknopf fest zu schließen.

- Bringen Sie das Füllblech an.
- Nehmen Sie ein kleines sauberes Stück Darm und setzen Sie diesen auf den Wurst-Würstchenapparat. Drücken Sie die An-Taste Ihres Gerätes.
- Füllen Sie die zubereiteten Fleischstücke in das Auffüllblech und schieben Sie das Fleisch mit Hilfe des Schiebers Teil für Teil in den Hackapparat.
- Das zubereitete Fleisch wird in das dafür bestimmte Darmstück gefüllt. In gewünschter Länge der Wurst oder des Würstchens, können Sie an einer beliebigen Stelle mit einer Schnur die Wurst oder das Würstchen abbinden.

**BEMERKUNG:** Den bei der Zubereitung von Wurst und Würstchen zu verwendenden Darm bitte 10 Minuten in Warmwasser aufweichen. Auf diese Weise wird das Darmstück am Wurst-Würstchen-Apparat besser ansitzen.

Klebt das Darmstück fest, dann bitte mit etwas Wasser benässen.




## ZUBEREITUNG GEFÜLLTER FRIKADELLEN

- Setzen Sie die Rührleiste mit Kunststoffgewinde vorn in den Hackspeicher und bringen Sie den Former für gefüllte Frikadellen an der Spitze der Rührleiste an.

### ACHTUNG:

Der Außenzahn am Speichermund muss UNBEDINGT in die Mulde des Formers.

- Setzen Sie den Zylinder für gefüllte Frikadellen in den Hackspeicher.
- Ziehen Sie den Schraubdeckel fest zu und gewährleisten Sie ein festes Ansitzen dieser Teile.



- Halten Sie die Mince Schüssel aufrecht und setzen Sie in den Einlass, dann bewegen Sie den TrennKnopf gegen im Uhrzeigersinn, um den Trennknopf fest zu schließen..
- Bringen Sie das Füllblech an und drücken Sie die An-Taste Ihres Gerätes.
- Füllen Sie die zubereitete Mischung in das Auffüllblech und schieben Sie das Fleisch mit



Hilfe des Schiebers hinein in das Auffüllblech.

- Schneiden Sie bei Erreichen der gewünschten Länge der gefüllten Frikadelle diese bitte ab.

## **REZEPT FÜR GEFÜLLTE FRİKADELLEN:**

### **ZUTATEN:**

Füllung:	Außenteig:
<ul style="list-style-type: none"> <li>400 Gramm fettloses Fleisch</li> <li>2 Stück Zwiebeln</li> <li>1 Bündchen Petersilien</li> <li>Genügend Walnüsse</li> <li>5-10 ml / 1-2 Dessertlöffel Gewürz</li> <li>Salz, Pfeffer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 Gramm fettloses Fleisch</li> <li>500 Gramm feine Weizen</li> <li>15 ml / 2 Esslöffel Mehl</li> <li>1 kleine Zwiebel</li> <li>1 Löffel Tomaten-Pepperoni-Mark</li> <li>Salz</li> </ul>

### **ZUBEREITUNG:**

Bereiten Sie das 500 Gramm fettlose Fleisch mit Hilfe der dünnen Hackscheibe Ihres Hackfleischgerätes zu. Die fein gewürfelten Zwiebeln und das zubereitete Hackfleisch in fett etwas andünsten. Salz, Pfeffer Und Tomaten-Pepperoni-Mark dazugeben und noch etwas andünsten. Danach Herd abschalten, fein geschnittene Walnüsse dazugeben und die Füllung erkalten lassen. Für den Außenteig das 500 Gramm fettlose Fleisch mit Hilfe der dünnen Hackscheibe Ihres Hackfleischgerätes zubereiten. Das zubereitete Hackfleisch mit den restlichen Zutaten gut verrühren. Die zubereitete Mischung nochmals in die Hackmaschine geben und mit dünner Hackscheibe erneut zubereiten. Diesen Vorgang weiterführen, bis die Mischung gut verarbeitet ist. Danach die zubereitete Mischung durch den für gefüllte Frikadellen bestimmten Aufsetzmund der Fleischmaschine geben. Bei einer Länge von 7-8 cm abschneiden und eine Seite schließen. 1 Esslöffel Füllung dazugeben und die andere Seite schließen. Achten Sie darauf, dass während des Zumachens der Frikadellen Ihre Hände nass sind, dass erleichtert Ihnen das Festhalten der Frikadellen ohne dass diese zu dick werden. Für ein eventuelles Anbraten der Frikadellen diese in genügend heißem Fett durch ständiges Drehen anbraten. Um die Frikadellen zu kochen, einen Topf Wasser aufkochen und die Frikadellen im Wasser kochen.

## BEI VERSTOPFUNG DES GERÄTES BITTE BEACHTEN

- Drücken Sie zum Stopp Ihres Gerätes die Aus-Taste.



- Danach den Rücknahmeknopf drücken, um die Lebensmittel nach außen zu nehmen.

Das Gerät für einige Sekunden laufen lassen und dann den Knopf lassen.

- Um den Hackvorgang fortzusetzen, erneut die An-Taste drücken und das Gerät betreiben.



**ACHTUNG: BEVOR SIE DAS GERÄT ODER DIE RÜCKSTEUERUNG BETREIBEN BITTE ABWARTEN, BIS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG GESTOPPT IST.**

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Bei Beendigung des Vorgangs das Gerät durch Drücken der Aus-Taste abschalten. Ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.



- Trennen Sie für das Abnehmen des Hackspeichers das Auffüllblech vom Rohr. Drehen Sie den Speicher nach rechts.
- Lösen Sie den Schraubdeckel und nehmen Sie die Fleischhackscheiben, das Messer und die Rührleiste hinaus.

- Nach Gebrauch **UMGEHEND** alle Teile mit warmem Seifenwasser waschen, spülen und sorgfältig trocknen lassen.

**ACHTUNG: RÜHRLEISTE, MESSER, FLEISCHHACKSCHEIBEN UND SCHRAUBDECKEL NIEMALS IN DEN GESCHIRRSPÜLMASCHINE WASCHEN.**

- Wir empfehlen, dass die Fleischhackscheiben und das Messer gefettet sind. Diese nach der Reinigung mit Pflanzenöl einfetten.
- Das Gehäuse der Maschine niemals in Flüssigkeiten tauchen. Nur durch Abwischen mit einem Trocken-/Feuchttuch reinigen.



Produktlebensdauer 7 Jahre

### Technische Spezifikationen

220-240 V ~ 50/60 Hz

800 W

## PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
  - Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantieumfang enthalten.

**Entspricht der WEEE- Vorschrift.**

### WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye


Made in China

Tel: + 212 467 80 80

**www.arzum.com**

# AR1076 MULTI MEAT

مفرمة اللحم متعددة الوظائف



- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1- الجزء الرئيسي          | 9- قرص فرم اللحم              |
| 2- زر الفتح/والغلق        | 10- فرازة                     |
| 3- زر الدوران العكسي      | 11- معدات النفاثق             |
| 4- خزان الفرم             | 12- معدات تشكيل الكبة المحشية |
| 5- زر الفصل في خزان الفرم | 13- مخروط الكبة المحشية       |
| 6- قضيب خلط               | 14- غطاء لولي                 |
| 7- مسننات معدنية          | 15- أداة دافعة                |
| 8- سكينة فولاذية لاصتصاً  | 16- صينية تعبيئة              |

نشكركم على اختياركم مفرمة اللحوم من ماركة أرزوم ARZUM حيث تعتبر من إحدى المنتجات التي نعرضها لتسهيل حياتكم.

ونوصيكم بقراءة دليل الاستعمال جيداً، للحصول على أفضل مردود، وأن تحافظوا عليه للرجوع إليه عند الحاجة.

#### تحذيرات هامة

• يجب الانتباه إلى كون جهد تشغيل آلة فرم (مفرمة) اللحم Arzum MULTI MEAT مطابقاً لجهد شبكة الكهرباء الرئيسية. وسوف لن تتحمل شركتنا أي مسؤولية عن أي عطب يصيب الجهاز بسبب عدم تطابق الجهد الكهربائي، فضلاً عن عدم اعتبار هذا العطب داخل نطاق الضمان.

• الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط. فلا يجب استخدامه لغايات تجارية أو صناعية. ولا سوف يتم تقييمه خارج نطاق الضمان.

• يجب عدم استخدام كوابيل تمديد كهربائية توفر تياراً غير كاف حتى لا يصاب الجهاز بأي ضرر.

• يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال فوق 8 سنوات أو من قبل أشخاص معاقين بدنياً أو متخلفين عقلياً أو من قبل أشخاص قليلي الخبرة والمعرفة وذلك بعد تدريبيهم وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن الاستخدام الآمن وعن المخاطر التي تحتويها الماكينة وأن يقوموا بذلك تحت اشرافكم. ويجب عدم العبث بالجهاز والقيام بتنظيفه أو صيانته من قبل الأطفال إلا تحت إشراف الكبار المسؤولين عنهم.

انتبه: أجعل زر الفتح والاغلاق في الجهاز في وضعية مغلق (OFF) واسحب القابس من المأخذ الكهربائي، وذلك في حالة عدم استخدام ماكينة الفرم، أو عند تركيب وفك الأكسسوارات، وقبل البدء بتنظيف وصيانة الجهاز. تجنب ملامسة القطع المتحركة في الماكينة أثناء تشغيلها.

• تجنب أية حركة قد تلحق ضرراً بقباس الجهاز أو بالكابل. ولا تحمل الجهاز بمسكه من طرف الكبل. ويفصل الجهاز عن مقبس (المأخذ) الكهرباء بمسكه من القابس. ولا تسحب الجهاز بمسكه من طرف الكبل أبداً.

• لا تستخدم الكابل الكهربائي في حالة تعطب الكابل أو القابس أو إحدى أكسسواراته، أو أصبت بضرر بسبب السقوط أو لسبب آخر. ولا تحاول تصليحه بنفسك. راجع مركز الصيانة المعتمد لأرزوم. ويجب الاعتناء باستخدام قطع غيار أصلية في الجهاز.

• لا تضع جذع ماكينة الفرم في الماء أو أي سائل. نظف السطح الخارجي وامسحه بقطعة قماش جافة/رطبة.

• لا تستخدم على الأطلاق أي قطعة غيار في الجهاز لم تنتجه الشركة أو لم توصي بها، لأنها يمكن أن تسبب الحرائق، الصدمة الكهربائية أو الإصابة بجروح.

• شغل الماكينة على سطح مستوي.

- تأكيد من تثبيت وركوب الأكسسوارات على الماكينة قبل البدء بتشغيلها، ولا تقم بتشغيل أي أكسسوار والماكينة فارغة من المواد.
- قبل البدء بتشغيل الجهاز تأكيد من تثبيت أنبوب أو خزان الفرم وقفله جيداً. وإلا فإن الجهاز لن يعمل.
- تجنب ملامسة القطع المتحركة في الجهاز.
- أثناء تشغيل وعمل الجهاز لاتحاول على الاطلاق استخدام اصابعك أو شفة أو سكينة أو ملعقة من أجل دفع المأكولات داخل الجهاز. استخدم المعدات الخاصة بذلك فقط.
- قبل اخراج وفك اي اكسسوار من الجهاز تأكيد من توقف المحرك تماماً.
- الجهاز غير مناسب لطحن المواد الغذائية القاسية كالعظم وحبات البندق.
- استخدم الجهاز وفق غايته وكما توصي به الشركة المنتجة.
- الاكسسوارات فيما عدا الممنوعات مع الجهاز تحتوي على المعلومات من أجل الاستعمال الآمن.
- احذر من انسكاب السائل الساخن الى داخل روبيوت المطبخ أو الخلطة و احذر من خروج السائل الساخن الى خارج الجهاز بسبب التبخر المفاجئ.

**ملاحظة:** للحفاظ على أمنك وسلامتك لن يبدأ الجهاز بالعمل إلا بعد ثبوت وركوب خزان الفرم في مكانه وحصول القفل التام.

**تنبيه:** لقد تم تصميم الماكينة للاستخدام لمدة قصيرة فقط. قبل تشغيل الماكينة من جديد اجعلها في وضعية مغلقة وانتظر حتى يبرد المحرك.

**المدة العظمى لاستخدام المواد:**

**اللحوم 5 دقائق**

**الخضار 7 دقائق.**

**توصيات الاستخدام**

- قبل البدء باستخدام الجهاز اقرأ قسم التنظيف والصيانة وقم بغسل وتنظيف القطع القابلة للغسل باستخدام ماء فاتر وصابون. وتأكد من جفاف القطع تماماً قبل استخدامها. لأنغطس الجزء الرئيسي في الماء أبداً. قم بمسحها بقطعة قماش رطبة فليلاً.
- تأكيد من عدم تركيب القابس في المأخذ الكهربائي قبل البدء بتركيب القطع في الجهاز.
- ضع الجزء الرئيسي للجهاز على سطح مستوي وثابت وبحيث يكون قسم المحرك موجهاً لطرفك.

**تحضير اللحم المفروم**

- ضع قضيب التحرير داخل خزان الفرم بحيث يدخل المسنن المعدني أولاً وركب

الشفرة على رأس قضيب التحرير.

- ركب قرص فرم اللحم (الخشن أو الناعم) على خزان الفرم.

تنبيه: إن النتوء الموجود على فوهة الخزان يجب أن يأتي بمحاذة نتوء قرص الفرم تماماً.  
أغلق الغطاء وأبرمه بإحكام وتتأكد من ركوب القطع وتنبئها في مكانها.

- ركب خزان الفرم بحيث يكون في وضعية مستوية. بعد تركيب خزان أو أنبوب الفرم في مكانه قم بتدوير زر فصل خزان الفرم باتجاه عقارب الساعة من أن أجل تثبيت الخزان في مكانه.

• ضع صينية التعبئة في مكانها.

- قم بقطع اللحم بحيث تكون القطعة بطول 10 سم وسمكها 2 سم. افحص اللحم بحيث لا يحتوي على قطع من العظام وغضاريف أو أعصاب. لا تستخدم لحوم مجمرة أبداً.

• ضع وعاء تحت معدات الفرم وأضغط على زر تشغيل الجهاز.

- ضع اللحم في صينية التعبئة وابداً بدفع قطع اللحم إلى داخل معدات الفرم.

تنبيه: لا تدفع قطع اللحم والمأكولات باستخدام الأصابع أو أي أداة أخرى.

#### عمل النقانق- السوسج

- ضع قضيب التحرير داخل خزان الفرم بحيث يدخل المسنن المعدني أولاً وركب أداة الفرز على رأس قضيب التحرير.

تنبيه: إن النتوء الموجود على فوهة الخزان يجب أن يأتي بمحاذة نتوء أداة الفرز تماماً.  
ركب معدات تحضير النقانق- السوسج على خزان الفرم.

• أغلق الغطاء وأبرمه بإحكام وتتأكد من ركوب القطع وتنبئها في مكانها.

- ركب خزان الفرم بحيث يكون في وضعية مستوية. بعد تركيب خزان أو أنبوب الفرم في مكانه قم بتدوير زر فصل خزان الفرم باتجاه عقارب الساعة من أن أجل تثبيت الخزان في مكانه.

• ضع صينية التعبئة في مكانها.

- قم بتحضير أمعاء صغيرة ونظيفة وركبها على فوهة معدات النقانق والسوسج، ثم أضغط على زر تشغيل الجهاز.

• ضع خليط النقانق في صينية التعبئة وابداً بدفع المواد داخل الصينية.

- سيدأ مزيج حشوة النقانق بدخول الأمعاء. عندما تصل النقانق أو السوسج إلى طول مناسب يمكنك ربطه في أي مكان منه بالخيط.

ملاحظة: من أجل تلبيس الأمعاء التي سيتم استخدامها في صناعة النقانق والسوسج يجب وضعها في الماء لتنتفع لمدة 10 دقائق. إن هذا سيسهل عملية تركيب الأمعاء على معدات النقانق. إذا التصقت الأمعاء بالمعدات يمكن تبليتها بالماء قليلاً.

## عمل الكبة المحسية

- وضع قضيب التحريك داخل خزان الفرم بحيث يدخل المسنن المعدني أولاً، ثم ركب أداة تشكيل الكبة على رأس القضيب.  
تنبيه: إن النتوء الموجود على فوهة الخزان يجب أن يكون بمحاذاة نتوء أداة تشكيل الكبة المحسية تماماً.
- ركب مخروط الكفته المحسية على خزان الفرم.
- أغلق الغطاء وابرمه بإحكام وتأكد من ركوب القطع وتنبتها في مكانها.
- ركب خزان الفرم بحيث يكون في وضعية مستوية. بعد تركيب خزان أو أنابيب الفرم في مكانه قم بتدوير زر فصل خزان الفرم باتجاه عقارب الساعة من أجل ثبيت الخزان في مكانه.
- ضع صينية التعبئة في مكانها. ثم اضغط على زر الطاقة من أجل تشغيل الجهاز.
- ضع الخليط في الصينية وابداً بدفع المواد داخل الصينية بواسطة أداة الدفع.
- اقطع الكبة المحسية عندما تصل إلى الطول المطلوب.

### طريقة عمل الكفته المحسية

#### المواد:

مكونات العجينة:	مكونات الحشوة:
500 غ لحم غير دهين	400 غ لحم غير دهين
500 غ برغل ناعم	2 بصلة
15 مل/ ملعقتان طحين	باقية بقدونس
بصلة صغيرة الحجم	كمية كافية من الجوز
ملعقة صلصة الفلفل الأحمر	5-10 مل/ 1-2 ملعقة صغيرة من البهارات (فليفلة افرينجية)
ملح	ملح وفلفل أحمر.

### طريقة التحضير

ضعى 500 غرام من اللحم في المفرمة واستخدمي قرص الفرم الناعم في فرم اللحم. أفرمي البصل بشكل ناعم وضعيه مع اللحم المفروم على المقلة وقومي بتحميصه في الزيت ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود والصلصة واستمري بالتحميص قليلاً. بعد تحميص المزيج أغلقي المودق. أضيفي الجوز المفروم بشكل ناعم إلى الخليط واتركي الخليط لمدة حتى يبرد.

بالنسبة لتحضير العجينة قومي بفرم 500 غرام من اللحم بشكل ناعم بواسطة المفرمة. امزجي اللحم المفروم بالماء الباقياً وضعيها في المفرمة لتقوم بالفرم مرة أخرى حتى

تحصلي على عجينة ناعمة. واستمرري في تنعيم العجينة بواسطة المفرمة. ثم ركبي بعد ذلك معدات الكبة المحشية وضععي العجينة داخل المفرمة. شغلي المفرمة حتى تخرج العجينة من المفرمة. عندما تصل العجينة لطول 7-8 سم اقطعها وأغلقي فوتها. ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة على العجينة وأغلقها. و يجب أن تكون يديك مبللة أثناء إغلاق الكبة حتى تلتصق جيداً وتغلق الكبة بدون حدوث ثخونة فيها. إذا أردت قلي الكبة في الزيت، يجب أن يكون الزيت وافراً وساخناً جداً. وقومي بقليل الكبة في الزيت بين فترة وأخرى أثناء القلي. إذا أردت سلق الكبة في الماء، ضعي الماء في القدر وضعيه على النار حتى يغلي. ثم ضعي قطع الكبة في الماء المغلي وأتركيها حتى تستوي.

ماذا نفعل عند حصول استعصاء في المفرمة؟

- اضغط على زر اطفاء ماكينة الفرم (OFF) من أجل توقيفها.
  - اضغط على زر الدوران العكسي (reverse) من أجل إخراج المأكولات من الماكينة.
  - أوقف الضغط على الزر بعد التشغيل لعدة ثوانٍ.
  - اضغط على زر تشغيل المفرمة للاستمرار في عملية الفرم مرة أخرى.
- تنبيه: انتظر توقف الجهاز تماماً قبل البدء بتشغيل عملية الفرم أو الدوران العكسي.

## التنظيف والصيانة

- بعد الانتهاء من استخدام ماكينة الفرم اضغط على زر الاغلاق (OFF) وأوقف الجهاز ثم اسحب القابس من المأخذ الكهربائي.
  - أفضل الصينية من أنبوب تزويد المأكولات من أجل فك خزان الفرم. قم بتدوير مفتاح فصل خزان الفرم بعكس اتجاه عقارب الساعة.
  - فك الغطاء وارخيه، وأخرج أقراص فرم اللحم، وقضيب الخلط.
  - أغسل جميع قطع الماكينة بعد الاستخدام بماء فاتر وصابون واسطفيها ثم جففها بدقة.
- تنبيه: لا تغسل قطع الجهاز في ماكينة الجلي أبداً.
- ننصح بتزييت أقراص فرم اللحم والسكينة. استخدم زيت نباتي في تزييت القطع بعد تنظيفها.
  - لاتغمس جذع الماكينة في أي سائل. يمكنك تنظيف الجذع بقطعة قماش جافة/ رطبة.
  - يكفي أن تمسح المهايئ بقطعة قماش مبللة. إن تسرب الماء بكثرة إلى داخل الأكسسوارات يمكن أن يؤدي إلى حدوث عطب فيها.



العمر الافتراضي للاستخدام: 7 سنوات

المواصفات الفنية :

دارة تيار متناوب 220-240 فولط، 50/60 هرتز

800 واط

### **الخصوصيات التي يجب الانتباه اليها أثناء الشحن والنقل:**

- من أجل عدم تعرض الجهاز وأقسامه للضرر أثناء الشحن والنقل يجب حفظه في علبته الأصلية.
- احفظ المنتج أثناء الشحن في وضعه الطبيعي.
- انتبه لثلا يسقط الجهاز أثناء النقل واحفظه ضد الصدمات.
- الاعطال والاضرار الحاصلة أثناء الشحن بعد تسليم المنتج الى الزبون لا تدخل ضمن نطاق الضمان.

### **ملائم لتعليمات الدليل WEEE**

#### **WEEE**

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات WEEE؛ لذا يجب عدم رميها في القمامة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقاً لإعادة تدوير هذا الجهاز.



Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

**a- Sözleşmeden dönme,**

**b- Satış bedelinden indirim isteme,**

**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**

**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

**haklarından birini kullanabiliir.**

**4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin:**

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6. Malin tamir süresi 20 iş günü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.**

**8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.**

**9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

# arzum

## MULTI MEAT

AR 1076 KİYMA MAKİNESİ

### GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0006

BELGE TARİHİ: 02/07/2014

#### İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

#### FİRMA YETKİLİ İMZASI:



ARZUM ELEKTRİKLİ  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : KİYMA MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MULTI MEAT

TYPE NO : AR 1076

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

#### SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

# arzum

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
**0850 222 1800**

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

AR1076-180618

GENEL DAĞITICI  
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

